

Distances de fixation des coulisseaux

Emplacement des renforts dans l'isolation

Plaque renfort 100x100mm ou
rondelle nid d'abeille $\varnothing 90\text{mm}$

Vide de taille	Nombre de renfort
< 1100mm	2
< 2200mm	3
< 4000mm	4

Répartition des renforts de fixation à égales distances entre le renfort supérieur et inférieur.

